INOVANCE

MD310-CANL CANlink通信扩展卡用户手册

资料编码19010223B02

1

1-概述

感谢您使用汇川技术 MD310系列变频器产品及MD310-CANL(CANlink)现场总线 适配器。

MD310-CANL通讯卡是设计用于MD310系列变频器进行CAN通讯网络的专用扩展 卡,可让变频器接入高速的CANlink通讯网络,实现现场总线的控制。

CANlink是汇川技术开发的基于CAN总线的网络,该网络协议是一个开放的协议,支持该协议的设备均可接入CANlink网络。汇川技术产品变频器、伺服控制器、PLC等产品可以使用CANlink实现无缝连接。MD310-CANL符合标准的CANlink现场总线标准。在使用本产品前,请认真的阅读本手册。



图1.1 MD310-CANL卡外观图

2-安装与设置

■ 2.1 MD310-CANL卡安装

MD310-CANL卡嵌入汇川技术的变频器中,安装前请关断变频器供电电源,10分钟后等变频器充电指示灯彻底熄灭后才能进行安装。安装时步骤如下图:



图 2.1 MD310-CANL扩展卡安装示意图 * 注:MD310-CANL扩展卡(CANlink)不允许带电拆装。

■ 2.2 硬件布局

MD310-CANL卡硬件布局如图 2.2所示,端子J8是CAN总线通讯接口,跳线J4/J5 用于配置CAN总线终端电阻。



图 2.2 MD310-CANL硬件布局图

| 图示名称 | 硬件名称 | 功能说明 | | |
|------------|-----------|--------------------------|--|--|
| S1/S2 拨码开关 | | 设置波特率和站号 | | |
| J8 | 接线端子 | CANlink接线端子 | | |
| J4/J5 | CAN终端电阻设置 | 2-3短接:电阻无效 1-2短接:电阻有效 | | |
| X1 | 固定螺钉孔位 | 扩展卡安装固定孔(预留) | | |
| LED 状态指示灯 | | 用于扩展卡运行状态指示 | | |

■ 2.3 接口说明

1) 通讯接口

端子J8用于连接CAN总线接口,端子包含4个接口(其中一个为空端子),功能说明 如下表所示。

表 2.1 通讯接口说明

| 编号 | 端子符号 | 说明 |
|----|------|---------------|
| 1 | - | - |
| 2 | CGND | 连接CAN通讯电缆的屏蔽层 |
| 3 | CANL | 连接CAN总线的负极端 |
| 4 | CANH | 连接CAN总线的正极端 |
| | | |

2) 终端电阻

为方便现场使用MD310-CANL卡,卡上都配有终端匹配电阻,可通过跳线设置使用。推荐只在网络拓扑结构的两端设置连接使用终端电阻。 跳线J4/J5设置说明如下:

反直说明如下

表 2.2 MD310-CANL终端电阻选择跳线

| J4/J5 | 跳线位置 | 终端电阻 |
|------------|------------|---------|
| | ●3 短接2、3引脚 | 不使用终端电阻 |
| © 2 © 1 | 短接1、2引脚 | 终端电阻接入 |

* 注: 接入终端电阻时,需将J4/J5都短接1、2引脚。靠近接线端子的是1引脚。

3) 拨码开关

MD310-CANL的拨码开关S1/S2组成10位拨码开关用于设置CAN总线通讯波特 率与通讯设备地址。拨码开关编号如图 2.3所示,其中Bd1、2、3用于设置波特 率,Adr1~7用于设置CANlink地址。拨码打到 "ON"表示 "1",打到下面表示 "0"。波特率及站号的修改会立即生效。



波特率 CANlink地址 图 2.3 MD310-CANL拨码开关

波特率:

拨码与波特率的对应关系如表 2.3所示,可设置8种波特率。

表 2.3 MD310-CANL波特率

| | 拨码号Bd | | 油件变 | | | |
|---|-------|---|-------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | <u></u> 成村平 | | | |
| 0 | 0 | 0 | 20Kbps | | | |
| 0 | 0 | 1 | 50Kbps | | | |
| 0 | 1 | 0 | 100Kbps | | | |
| 0 | 1 | 1 | 125Kbps | | | |
| 1 | 0 | 0 | 250Kbps | | | |
| 1 | 0 | 1 | 500Kbps | | | |
| 1 | 1 | 0 | 800Kbps | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1Mbps | | | |



2

MD310-CANL提供7位拨码开关用于CANlink通讯地址设置,拨码 "Adr1"表示 最高位,拨码 "Adr7"表示最低位。拨码Adr1~7对应一个地址站号的b6-b0位。 拨码开关有效地址设置范围是1~63,如表 2.4所示,0地址以及64~127为保留地 址,不允许使用,设置保留地址MD310-CANL卡将不工作。

表 2.4 MD310-CANL拨码地址

| | 拨码号Adr | | | | | | +#++L |
|---|--------|---|---|---|---|---|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ленг |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 保留 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| | | | | | | | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63 |
| 1 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 保留 |

4) 状态指示灯



■ 2.4 CANlink总线拓扑

CANlink总线连接拓扑结构如图2.4所示,CAN总线推荐使用带屏蔽双绞线连接, 总线两端分别接一个120Ω终端匹配电阻防止信号反射(如终端是MD310-CANL扩 展卡,则需按表2.2所示将J4/J5都短接1、2引脚)。屏蔽层一般单点可靠接地。



■ 2.5 CANlink传输距离

CANlink总线的传输距离与波特率、通讯电缆有直接关系,最大总线线路长度与波特率关系如表2.6所示:

| 耒 | 26 | 波特率 | 与党 | 线长 | <u>-</u> E |
|----|-----|-----|----|-----|------------|
| 1X | 2.0 | 水付竿 | 一心 | ニンレ | 5</td |

| 波特率(bps) | 1M | 500K | 250K | 125K | 100K | 50K |
|----------------------------|-----|------|------|------|------|------|
| 总线长度(m) | 20 | 80 | 150 | 300 | 500 | 1000 |
| 通信电缆最小线径(mm ²) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| 可接入最大站点数 | 18 | 32 | 63 | 63 | 63 | 63 |

3-CANlink3.0协议说明

CANlink3.0是汇川技术基于CAN2.0总线协议制定的CAN实时总线应用层协议。 一个CANlink3.0网络由应用软件Autoshop、一台PLC主站以及若干从站组成,最 多支持的从站数目为62个。组网示意图如图2.4所示。 CANlink3.0特点:

ANULIKS.U行示。

- 1) 支持心跳监控主/从站运行状态;
- 2) 支持总线占有率预警和实时总线占有率监控;
- 3) 支持掉线重连功能;
- 4) 支持热接入方式;
- 5) 主站支持发送配置(含时间触发、事件触发、同步触发)发送数据共256条;
- 6) 单个从站支持发送配置(包括时间触发、事件触发、同步触发)16条,从站总 计最多支持256条配置;
- 7) 每个站点支持接收其它8个站点发送的点对多数据;
- 8) 支持主/从式数据交互和从/从式数据交互;
- 9) 主站支持同步写最多128条,单个从站支持接收8条主站发送同步写命令;
- 10) 兼容CANlink2.0,支持CANlink3.0的产品,也可使用FROM/TO指令进行数 据交换,但不允许同一个网络中同时使用CANlink3.0配置和FROM/TO指 今。

3

MD310-CANL卡是设计用于MD310系列变频器进行CANlink3.0协议通讯的专用扩展卡,使用时请注意:主站写单个MD310变频器从站的功能码不要超过12个,对于超过的部分,MD310-CANL卡将会将其过滤;同理,MD310变频器从站发送配置的功能码也不要超过12个,超过后将报配置错误。

4-MD310通讯相关功能码

■ 4.1 CANlink相关设置功能码

表4.1 CANlink相关设置功能码

| 功能码 | 名称 | 设定范围 |
|-------|----------|---------------------------------------|
| FD-08 | 通讯超时时间 | 0.0: 无效 0.1s~60.0s |
| F0-02 | 命令源选择 | 0: 操作面板命令通道 1: 端子命令通道 2: 通讯命令通道 |
| F0-03 | 主频率源X选择 | 9:通讯给定 |
| F0-04 | 辅助频率源Y选择 | 同F0-03 |
| | | |

■ 4.2 通讯控制相关功能码

主要通讯控制功能码如下表所示,其它功能码参考《MD310变频器用户手册》。 表4.2 主要通讯控制相关功能码

| 功能码 | 名称 | 设定范围 | 地址 |
|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| U3-16 | 频率设定 | -最大频率~最大频率(0.01Hz) | H7310 |
| U3-17 | 控制命令 | 0001: 正转运行 0002: 反转运行 0003: 正转点动 0004: 反转点动 0005: 自由停机 0006: 减速停机 0007: 故障复位 | H7311 |
| U3-18 | DO控制 | Bit0: DO1输出控制 Bit1: DO2输出控制 Bit2: RELAV1输出控制 Bit3: RELAV2输出控制 Bit4: FMR输出控制 Bit5: VDO1 Bit6: VDO2 Bit7: VDO3 Bit8: VDO4 Bit9: VDO5 | H7312 |
| U3-19 | AO1控制 | 0~7FFF表示0%~100% | H7313 |
| U3-20 | AO2控制 | 0~7FFF表示0%~100% | H7314 |
| U3-21 | FMP控制 | 0~7FFF表示0%~100% | H7315 |
| U3-22 | 保留 | 保留 | 保留 |
| U3-23 | 转速控制 | 有符号数据,1rpm | H7317 |

■ 4.3 通讯监视相关功能码

主要通讯监视功能码如下表所示,其它功能码参考《MD310变频器用户手册》。 表4.3 主要通讯监视相关功能码

| 功能码 | 名称 | 单位 | 地址 |
|-------|-----------------|---------|-------|
| U0-00 | 运行频率(Hz) | 0.01Hz | H7000 |
| U0-01 | 设定频率(Hz) | 0.01Hz | H7001 |
| U0-02 | 母线电压(V) | 0.1V | H7002 |
| U0-03 | 输出电压(V) | 1V | H7003 |
| U0-04 | 输出电流(A) | 0.01A | H7004 |
| U0-05 | 输出功率(kW) | 0.1kW | H7005 |
| U0-06 | 输出转矩(%) | 0.1% | H7006 |
| U0-07 | DI输入状态 | 1 | H7007 |
| U0-08 | DO输出状态 | 1 | H7008 |
| U0-09 | AI1电压(V) | 0.01V | H7009 |
| U0-10 | AI2电压(V) | 0.01V | H700A |
| U0-11 | AI3电压(V) | 0.01V | H700B |
| U0-12 | 计数值 | 1 | H700C |
| U0-13 | 长度值 | 1 | H700D |
| U0-14 | 负载速度显示 | 1 | H700E |
| U0-15 | PID设定 | 1 | H700F |
| U0-16 | PID反馈 | 1 | H7010 |
| U0-17 | PLC阶段 | 1 | H7011 |
| U0-18 | PILSE输入脉冲频率(Hz) | 0.01kHz | H7012 |
| U0-19 | 反馈速度(Hz) | 0.01Hz | H7013 |
| U0-20 | 剩余运行时间 | 0.1Min | H7014 |
| U0-21 | AI1校正前电压 | 0.001V | H7015 |
| U0-22 | AI2校正前电压 | 0.001V | H7016 |
| U0-23 | AI3校正前电压 | 0.001V | H7017 |
| U0-24 | 线速度 | 1m/ Min | H7018 |
| U0-25 | 当前上电时间 | 1 Min | H7019 |
| U0-26 | 当前运行时间 | 0.1 Min | H701A |

| 功能码 | 名称 | 单位 | 地址 |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| U0-27 | PILSE输入脉冲频率 | 1Hz | H701B |
| U0-28 | 通讯设定值 | 0.01% | H701C |
| U0-29 | 编码器反馈速度 | 0.01Hz | H701D |
| U0-30 | 主频率X显示 | 0.01Hz | H701E |
| U0-31 | 辅频率Y显示 | 0.01Hz | H701F |
| U0-32 | 查看任意内存地址值 | 1 | H7020 |
| U0-33 | 同步机转子位置 | 0.1° | H7021 |
| U0-34 | 电机温度值 | 1°C | H7022 |
| U0-35 | 目标转矩(%) | 0.1% | H7023 |
| U0-36 | 旋变位置 | 1 | H7024 |
| U0-37 | 功率因素角度 | 0.1° | H7025 |
| U0-38 | ABZ位置 | 1 | H7026 |
| U0-39 | V/F分离目标电压 | 1V | H7027 |
| U0-40 | V/F分离输出电压 | 1V | H7028 |
| U0-41 | DI输入状态直观显示 | 1 | H7029 |
| U0-42 | DO输入状态直观显示 | 1 | H702A |
| U0-43 | DI输入状态直观显示1 | 1 | H702B |
| U0-44 | DI输入状态直观显示2 | 1 | H702C |
| U0-45 | 故障信息 | 1 | H702D |
| U0-58 | Z信号计数器 | 1 | H703A |
| U0-59 | 设定频率(%) | 0.01% | H703B |
| U0-60 | 运行频率(%) | 0.01% | H703C |
| U0-61 | 变频器状态 | 1 | H703D |
| U0-62 | 当前故障编码 | 1 | H703E |
| U0-63 | 点对点主机通讯发送数据 | 0.01% | H703F |
| U0-64 | 点对点通讯从机发送数据 | 0.01% | H7040 |
| U0-65 | 转矩上限 | 0.1% | H7041 |
| U0-66 | 扩展卡型号 | 100: CANopen 200: Profibus-DP 300: CANlink | H7042 |
| U0-67 | 扩展卡版本号 | 1 | H7043 |
| U0-68 | 变频器状态 (该功能码不允许FROM/TO操作) | 1 | H7044 |
| U0-69 | 运行频率(Hz) | 0.01Hz | H7045 |
| U0-70 | 电机转速 | 1rmp | H7046 |
| U0-71 | 输出电流 | 0.1A | H7047 |

4.4 Hxu-XP系列PLC CANlink常用元件

| M元件地址 | M元件定义 | D元件地址 | D元件定义 |
|----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| M8280 | OFF: CANlink2.0/3.0 ON: CANlink1.0 | D8280 | 当前CANlink协议版本(1) 100: CANlink1.0协议 200: CANlink2.0协议 300: CANlink3.0协议 |
| M8281~M8283 | 保留 | D8281~D8283 | 保留 |
| M8284 | OFF: 拨码设定站号 ON: D8284设定站号 | D8284 | 当前站号,当M8284为ON 时,为站号设定值,有限范围 1~63。 |
| | | D8285 | 当前波特率,单位kbps |
| M8285 ⁽²⁾ | OFF: 拔码设定波特率 ON: D8286设定波特率 | D8286 | 波特率设定值,单位kbps,可 设定值见"2.3-拨码开关"中的 八种,其它值将默认为500。 |

* 注:

1) MD310-CANL扩展卡不支持CANlink1.0;

2) 使用CANlink配置时,主站波特率不支持拨码和D8286设置,具体设置见 Autoshop"帮助主题"下"PLC模块及网络配置"中"CANlink配置"的 相应部分;

3) PLC修改站号或波特率后,需要重新上电或重新运行(PLC运行开关由STOP 拨到RUN)才能使修改生效。

5-使用指令方式访问MD310

MD310-CANL卡支持PLC通过指令方式访问MD310,这些指令包括CANlink读写 指令FROM/TO。

在使用时,请完成必要的设置。如需通讯控制变频器运行或频率,请设置F0-02=2或F0-03=9。设置MD310-CANL卡的站号及波特率,这里以2号站且波特率 500K为例,拨码定义参见"2.3-拨码开关"。

如使用的PLC为H1u-XP,由于该型号PLC不能自动识别CANlink卡,请在用户程 序中增加如下指令:

M8002

-L MOV \dashv K7 D8199

H2u-XP可以自动识别CANlink卡,无需上述操作。

由于MD310-CANL卡是网桥卡,在使用指令时,还需更改PLC的通讯监控时间, 以保证扩展卡的正常工作。一般而言,当波特率高于100KHz(含100K)时,可以 将D8299设置为20;当波特率低于100KHz时,建议设置D8299=30。



完成PLC的站号和波特率设置后,通过FROM/TO指令即可完成PLC和MD310变频 器的数据交换。例如: PLC需控制MD310的频率,且同时监控其输出功率,则可 如下操作:



上例是PLC和2号变频器的数据交换(FROM/TO后第一个单元是站号+100),PLC 将D0的值写到频率设定功能码U3-16(16进制地址为H7310)中,同时读取当前输 出功率功能码U0-05(16进制地址为H7005)的值并存放到D1中。FROM/TO具体使 用方法参见《H1u/H2u编程手册》。

使用指令访问MD310会急剧加大用户程序运行周期,并可能导致PLC监控超时 (PLC的ERR灯亮,D8061=6105),所以不建议使用指令来访问。如发现该现象请 改为配置模式或加大D8000的值,如下(注意,该值掉电不保存):

> M8002

6-使用配置访问MD310

5

CANlink3.0具有配置功能,网络会根据配置表自动定时或定条件进行数据交换 要使用CANlink配置,需PLC支持CANlink3.0(D8280=300),且要求同一网络中不 能存在有使用FROM/TO指令的情形(使用FROM/TO访问PLC本地扩展模块不受此 限制)

CANlink配置会占用部分元件作为特殊用途,当使用CANlink配置时,不允许对 D7001~D7999进行修改操作(可以进行读取)。常用元件见下表:

表6.1 CANlink3.0常用元件

| 元件地址 | 元件定义 | | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|
| D7801~D7863 | 从站在线状态,主站专用。 | | | | |
| D7904 | 网络通讯数据量,单位: 帧/秒。 | | | | |
| M8290 | 网络运行全局控制,ON表示网络启动,OFF表示网络停止,主站专用。 | | | | |
| M8291 | 同步传输启动元件,上升沿时发送广播命令,启动网络中所有同步传输 配置,完成后自动复位,主站专用。 | | | | |
| D8307 | 命令错误寄存器,格式:出错站号*100+错误码,主站专用。 | | | | |
| D8308 | 配置错误寄存器,格式:出错站号*100+错误码,主站专用。 | | | | |

新建Atuoshop工程,双击左侧工程管理中的"CAN网络配置",根据需要选 择主站号(需与主站的PLC站号一致,这里设定是1号)和波特率,并添加从站(这 里设定为2号),具体操作参见帮助主题中的"CANlink网络配置"。"网络心 跳"前的勾如果去掉将取消心跳,主从站将无法监控(一般建议保留,且默认为 500ms)。完成后效果如下图:

| WLink | 3.0 | | | | | | | |
|-------------|-----------------|------|-------------|-----|-----------|----------|----------------|----|
| 网络信息 波特率 | : 500 💌 | Kbps | ✔ 网络心跳: 500 | ms | 运行周期: | 5 ×10ms | 网络负载: 心跳负载: | 0% |
| | Ð | | | | | | | |
| | ± b网络(OFF) | | 同步写触发 | | 启动监 | 면(OFF) | | |
| 设备类 | 텦: ALL | ~ | 从站启停 | | 站点 | 管理 | | |
| 站号 | 设备类型 | 在线状态 | 状态码寄存器(D) | 状态码 | 从站启停元件(M) | 从站信息 | | |
| ! | HOST MD(夜頻器) | | 2 | | 2 | 定川 記川 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

双击列表中的站点号进行配置,例如:主站要控制变频器的运行(U3-17,地址 H7311)和频率(U3-16,地址H7310),则可如下配置



另外: 配置从站变频器返回变频器的运行状态(U0-68,地址H7044)以及输出功 率(U0-05,地址H7005),如下图所示:



は (2) 配署

6



7

完成后点击确定,编写用户程序。这里只对控制变频器的运行进行编程示例(即 U3-17),现需变频器控制电机,正转运行到固定位置后反转,到一定位置再正 转,如此循环,则程序可如下编写:



启动时,先正转,M100置位后,将正转命令写到U3-17,然后M100会自动复 位。当检测正转位置到达X0后,反转命令写到D100并置位M100写到变频器U3-17。反转到达X1再执行正转,如此循环。程序中,D1000存放变频器返回的状态 (U0-68, H7044),并将其低四位对应M10~M13。U0-68各Bit定义如下表:

表6.2 MD310状态U0-68定义

| | 0 | 1 |
|------|---------|--------|
| Bit0 | 变频器停机 | 变频器运行 |
| Bit1 | 正转运行 | 反转运行 |
| Bit2 | 无故障 | 变频器故障 |
| Bit3 | 运行频率未到达 | 运行频率到达 |

运行时可在程序中监控从站状态,主站相关监控D元件的定义如下表6.3、6.4。

表6.3 主站状态寄存器定义

| 位域 | 说明 |
|------------|-----------------------------|
| Bit0 | 故障标示: "1"表示节点设备故障, "0"表示无故障 |
| Bit1 | 运行标示: "1"表示运行,"0"表示停机 |
| Bit2~Bit15 | 保留 |

表6.4 主站网络监控寄存器D7800~7863定义

| D78xx的值 | 定义 | | | | |
|---------|--------------------------|--|--|--|--|
| 0 | 无该站或该寄存器未定义 | | | | |
| 1 | 主站专用,用户有配置该站,但主站检测不到该站在网 | | | | |
| 2 | 该站正常 | | | | |
| 5 | 该站掉站 | | | | |

CANlink3.0具有掉站后自动重连特点,即从站掉站后会自动检测网络,在通信电 缆正常后自动接入网络,主站检测到从站重新接入后会自动将相应寄存器恢复。 例如:一个网络中主站为1号,有站号2、3的两个从站,则可通过如下程序检测 从站掉线情况。当2号从站出现掉线后Y0输出,3号从站出现掉线后Y1输出。

| Н | = | D7802 | K5 |]-[| SET | Y0 |] |
|----|---|-------|----|-----|-----|----|---|
| HE | = | D7803 | K5 |]-[| SET | Y1 |] |

其它关于CANlink3.0配置的使用请参考Autoshop"帮助主题"中的"CANlink网 络配置"部分,这里不再详述。请注意以下几点:

- 1) MD310-CANL允许从变频器读取12个不同的功能码(即从站发送配置的发送 寄存器)和写入12个变频器的不同功能码,如读取超过12个,将返回03错误 (D8308=出错站号*100+3),且所有配置不能执行;写入超过12个时,超过 的部分将被过滤,变频器不接收,且接收顺序并非按照配置顺序。
- 2) MD310-CANL扩展卡收到主站的启动命令后,会有一个启动的初始化过 程,主要是与变频器建立高速数据交互映射关系,获取变频器相应的初始 值(必须在主站配置并启动配置后才知道哪些数据是需要的),整个初始化 过程大约在200ms左右,会影响触发时间极短的事件、触发的前若干帧(初 始化完成后影响消失)以及会较大的影响同步写的使用,建议有同步写操作 时,在第一次操作前增加一个300ms的延时。
- 3) 由于CANlink3.0配置不检查目的寄存器的合法性,请在使用时注意检查。 如写入MD310的目的寄存器不合MD310功能码的定义,将会很大程度上增 加扩展卡启动初始化的时间。
- 4) MD310-CANL属于网桥式CANlink3.0扩展卡,数据更新速度受到网桥 的限制,扩展卡与变频器的数据更新周期为15ms,如主站与从站采取 低于15ms的更新速度,扩展卡不能即时响应,建议使用时触发条件均 ≥15ms

| 7-故障及排除 | | | | | | |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------|--|
| 故障类型 | | 故障原因 | 处理措施 | | | |
| MD310-CANL上POW 订未亮 | | 变频器未上电; 通信卡接触不良 | 变频器上电; 正确连接通信卡 | | | |
| 面板显示ERR16,查 看U0-45为21 | | 站号不在1~63范围 内 | 修改拨码开关上的站号 | | | |
| 面板显示ERR16,查 看U0-45为20 | | 站号冲突 | 修改拨码开关上的站号 | | | |
| MD310 面板报 E站ERR灯 (1Hz的速 (同时U0- 45=2) | | 从站掉站 | 检查从站连接 | | | |
| | 所有从站 均正常 | 有从站未接入网络 | | | | |
| 主站的ERF 且MD310面 ERR16 同时U0-4! | 灯长亮 面板显示 5=2) | 主站掉站 | 检查主站连接 | | | |
| | | | 可查看主站 义查看错说 | 占D8308的(吴问题,修 | 直,根据该寄存器的定 改错误并重新下载配置 | |
| | | | 错误代码 | 定义 | 处理方法 | |
| | | | xx00 | 无错误 | 无错误 | |
| 主站ERR灯慢闪 | | 存在配置错误 | xx03 | 信息错误 | 检查发送寄存器地址是 否在该站的有效范围内 或配置功能码个数超过 12个 | |
| | | | xx06 | 超时 | 检查连接是否正常 | |
| | | | 其它值 | 保留 | 保留 | |
| | | | (表中xx表示出错的站号,如D8308=306时, 表示3号从站响应超时) | | | |
| 所有从站无 站ERR灯常 | 告警,主 完 | 主站检测不到任一 从站在网 | 检查主站连接; 检查各站波特率以及配置波特率是否一致 | | | |
| | | | 查看主站D8307的值,根据该寄存器的定义 查找错误,修改错误并重新下载配置 | | | |
| | | | 错误代码 | 定义 | 处理方法 | |
| | | | xx00 | 无错误 | 无错误 | |
| 所有站无错误显示, 同步写触发元件不自 动复位 | | | xx02 | 地址错误 | 检查接收寄存器地 址是否在该站的有 效范围内 | |
| | | 同步写出错 | xx03 | 数据异常 | 检查发送寄存器的 数值是否在接收站 的接收寄存器有效 设置范围内 | |
| | | | xx04 | 操作不允 | 检查接收寄存器是 否在从站当前状态 允许接收 | |
| | | | xx06 | 超时 | 检查连接是否正常 | |
| | | | 其它值 | 它值 保留 保留 | | |
| | | | (表中xx表示出错的站号,如D8307=306时, 表示3号从站响应超时) | | | |
| 通信过程中,部分远 离主站的从站掉站 | | 终端电阻接入错误; 线长与波特率不合适 | 正确接入终端电阻,停电后测量网络两端 CANH和CANL间的阻值,应在60Ω左右; 检查各站通信卡公共端(CGND)连接,需连接 在一起; | | | |

INOVANCE 产品保修卡

| | 单位地址: | | | | | |
|----------|--------------|-------|--|--|--|--|
| 客户 信息 | 单位名称: | 联系人: | | | | |
| | 邮政编码: | 联系电话: | | | | |
| | 产品型号: | | | | | |
| 产品 信息 | 机身条码(粘贴在此处): | | | | | |
| | 代理商名称: | | | | | |
| | (维修时间与内容): | | | | | |
| 故障 信息 | | | | | | |
| | 组 | 修人: | | | | |

苏州汇川技术有限公司 Suzhou Inovance Technology Co., Ltd. 地址:苏州市吴中区越溪友翔路16号 全国统一服务电话: 4000-300124 邮编: 215104 网址: http://www.inovance.com

8